


# KD-200LV1 本体




# KD-200LV1 本体

図番	コードNo.	部品名称	個数	備考
1	22329-1111-1	フレーム	1	
2	22145-1161-1	プラグ(31×31)	6	
3	57531-5119-1	32ザガネエイ	2	
4	05516-50800	スナップピン	2	φ8用
5	22323-1112-4	シャッタ	1	
6	01053-50612	ボルト	1	M6×12
7	02014-50060	ナット	1	M6
8	53721-5334-1	シャッタストッパー	1	
9	07715-01605	ボール	1	
10	53581-5624-1	シャッタストッパーバネ	1	
11	53721-5335-1	シャッタストッパーボルト	1	
12	02021-50060	ナット	2	M6フランジナット
13	22329-1113-1	ベース(モータ)	1	
14	22767-1112-1	デッピングキャップ	1	
15	22329-1125-1	スポンジ(89)	1	
16	22329-1127-1	ガイド(モミウケベース, 1)	2	
17	22329-1128-1	ガイド(モミウケベース, 2)	1	
18	01025-50616	ボルト	5	M6×16 Wセムス
19	04015-50060	ヒラザガネ	4	M6 (φ22×t2.0)
20	01023-50620	ボルト	10	M6×20
21	22329-1115-1	ピン(ストッパ)	1	
22	05525-50800	スナップピン	1	φ8用
23	22323-2111-2	タンク(モミ)	1	
24	22323-2113-1	バンド(フクロ)	1	
25	22323-2114-1	フック(シャックル)	1	
26	22323-2115-1	フック(ナスカン)	1	
27	22329-1132-1	ベース(フクロ)	1	
28	22323-1136-2	スポンジ(3×15×275)	2	
29	5J012-4197-1	ノブボルト(M8-15)	2	M8×15
30	22329-1134-1	リテーナ(フクロ, ゼンゴ)	2	
31	22329-1135-1	リテーナ(フクロ, サユウ)	2	
32	22875-3142-1	モミセンサー	1	a 接点
33	02021-50050	ナット	2	M5フランジナット
34	22329-2131-1	ポスト(F)	1	
35	05122-51055	アタマツキピン	4	φ10×55
36	50080-3413-1	スナップピン(10,ヌケドメツキ)	16	φ10用
37	22323-2135-1	スプリング(1)	4	
38	01025-50612	ボルト	4	M6×12 Wセムス
39	22329-2136-1	ステー(ポスト, マエ)	2	
40	22329-2133-1	ポスト(R)	1	
41	22329-2137-1	ステー(ポスト, ウシロ)	2	

図番	コードNo.	部品名称	個数	備考
42	22329-2140-1	ポスト, アッシ(スライド, 1)	2	#43~45
43	22329-2141-1	ポスト(スライド, 1)	2	
44	22323-2143-1	スプリング(2)	8	
45	22323-2144-1	リベット(ブラインド)	8	
46	22301-2153-1	プラグ(35×35)	4	
47	22323-2145-1	ピン(カバー)	4	
48	22329-2150-1	ポスト, アッシ(スライド, 2)	2	#44・45・49
49	22329-2142-1	ポスト(スライド, 2)	2	
50	22329-2151-1	ビーム(ナガテ)	2	
51	22329-2152-1	ビーム(ミジカテ)	2	
52	22323-2153-2	テープ(シュウノウ)	1	
53	22377-4114-2	カバー(トップ)	1	
54	22329-4111-1	ラベル(カタシキ)	1	
55	22329-4112-1	ネームプレート	1	
56	22373-1152-2	ラベル(アンゼンサギョウ)	1	
57	22313-4112-1	ラベル(A)	1	
58	22313-4113-1	ラベル(B)	1	
59	22329-5111-1	トリアツカイセツメイシヨ	1	

# KD-200LV1 電装部



# KD-200LV1 電装部

図番	コードNo.	部品名称	個数	備考
1	22329-3110-1	ボックス,キット(コントロール)	1	#2~25
2	22329-3111-1	ボックス(コントロール)	1	
3	22301-3112-1	ラベル(ボックス)	1	
4	22329-3113-1	カバー(ボックス)	1	
5	01023-50610	ボルト	3	M6×10
6	22301-3114-1	スイッチ(J7)	1	
7	22305-3115-1	デンジカイヘイキ	1	100V 7~11A
8	03054-50412	ナベコネジ	4	M4×12
9	04512-50040	バネザガネ	6	M4
10	02054-50040	ナット	6	M4
11	22719-2127-2	タイマー	1	
12	22124-2116-1	タイマータンシダイ	1	
13	22737-2125-1	ミニリレー	1	
14	22735-2135-1	リレーソケット	1	
15	03054-50416	ナベコネジ	2	M4×16
16	22737-2128-1	ネオンブラケット(オレンジ)	1	
17	22737-2129-1	ネオンブラケット(レッド)	1	
18	22124-2121-1	オシボタンスイッチ	1	
19	22777-2115-1	コンセント2P	1	
20	22305-3118-1	コード(モータ)	1	
21	22323-3121-1	コード(ハイセン)	1	
22	22301-3122-1	コード(センサ)	1	
23	22122-1181-1	グロメット	1	
24	22329-3116-1	コード(2,デンゲン)	1	
25	01025-50616	ボルト	2	M6×16 Wセムス
26	22374-1221-2	モータ(100V, 0.4kW)	1	単相100V 0.4kW
27	01053-50616	ボルト	4	M6×16
28	15272-6759-1	コードクランプ	1	
29	02021-50060	ナット	4	M6フランジナット
30	22329-1114-1	ボス(ツメ)	1	
31	03650-00608	トメネジ	1	M6×8 平先
32	22329-3114-1	コンセント(ウケクチ)	1	
33	22329-3115-1	カバー(コンセント)	1	
34	03024-50312	ザガネツキコネジ	2	M3×12
35	04013-50030	ヒラザガネ	2	M3 (φ8×t0.5)
36	02054-50030	ナット	2	M3
37	22329-3112-1	コード(1,デンゲン)	1	